

FAQ AirSmart

1) Wat betekenen de lichtjes aan mijn Ictus ventilatie unit?

LED1: Werkingsmodus

- Groen knipperend: Standaard werkingsmodus
- Blauw: De verse buitenlucht wordt rechtstreeks naar binnen geblazen (koud functie)
- Oranje: De verse buitenlucht wordt rechtstreeks naar binnen geblazen (warm functie)
- Wit: Vorstbeveiliging staat aan

LED2: Connectiviteit

- Wit*: Verbonden met het internet
- *Door lichtvervuiling van andere LEDS is het mogelijk dat LED2 een licht rozige schijn heeft)

LED3: Alarmen:

- Groen: Filters dient men te reinigen of vervangen
- Rood: Er is een calamiteit
- Blauw: Er is een calamiteit met de temperatuursensor
- Geel: Ventilator 1 draait niet
- Wit: Ventilator 2 draait niet
- Roos: Vermogenslimitatie staat aan

2) Mijn Ictus ventilatie unit reageert niet meer op de RF-schakelaar, wat nu?

- a) De Ictus ventilatie unit zit in vorstbeveiliging modus. Wanneer het buiten onder 2°C is, dan treedt de vorstbeveiliging in werking en schijnt LED1 van de Ictus ventilatie unit wit. In vorstbeveiliging modus kan je de stand van de Ictus ventilatie unit niet wijzigen. Dit is noodzakelijk om schade te voorkomen.
- b) Mogelijks is de batterij plat. De batterij van de RF-schakelaar dient vervangen te worden. Knoopcel batterij CR2032 3V.
- c) Schakel de Ictus ventilatie unit uit door de zekering af te zetten. Wacht enkele minuten en zet de zekering dan weer aan.


3) Er vallen waterdruppels uit mijn Ictus ventilatie unit, wat nu?


- a) Controleer of het deksel van de Ictus ventilatie unit helemaal dicht is, ook rond de elektronica box (waar de printplaat bevestigd is).
- b) Is de Ictus ventilatie unit met een lichte helling geïnstalleerd in de lengterichting? Zo niet, contacteer uw installateur.
- c) Is de Ictus ventilatie unit waterpas geïnstalleerd in de breedterichting? Zo niet, contacteer uw installateur.
- d) Staat de sifon voor de condensafvoer dicht genoeg bij de Ictus ventilatie unit? Zo niet, contacteer uw installateur.
- e) Zit er water in uw sifon? Zo niet, vul uw sifon met water.

4) Wat betekenen de lichtjes op mijn RF-schakelaar?

- Groen, bij indrukking: Ictus ventilatie unit is van stand veranderd
- Rood, bij indrukking: Ictus ventilatie unit heeft het signaal niet ontvangen
- Wit: Er is een calamiteit aan de Ictus ventilatie unit
- Rood/Groen alternerend knipperend: Batterij is laag en dient vervangen te worden.

AirSmart

 [+32 497 37 80 93](tel:+32497378093)

 info@airsmart.pro

 <https://airsmart.pro>

 Beekhoekstraat 43, 2547 Lint